# 保証について

エポック社の《システム10》は厳重な品質管理の上お客様のお手元に届けられておりますが万一故障等が生じました場合は、保証規定にもとづいて無償で修理致します。

なおその場合は、必ず保証書をご提示ください。

(注)保証書に販売年月日、販売店名の記入捺印なき場合保証書は 無効となりますので、必ずお買い上げ店に記入をお求めください。

●詳しい保証規定は、保証書の裏面に記さいしていますので良く お読みください。

## サービスステーション

エポック社の《システム10》のアフターサービスは全国5ヶ所にサービスステーションが設置されておりますので《システム10》についてご不明の点、また万一故障の場合は、お近くの各サービスステーションにご連絡ください。

① (() 株 エポック社札幌営業所サービスステーション 〒 060 札幌市中央区南 | 条西 | 丁目第2有楽ビル TEL 0| | (24 | )0207~8

②(株)エポック社東京営業所サービスステーション

**〒**||| 東京都台東区駒形 | -|2-3

TEL 03(843)8811 代

③㈱エポック社名古屋営業所サービスステーション

〒461 名古屋市東区泉 1 - 9 - 14

TEL052(962)6096~ 7

4 ㈱エポック社大阪営業所サービスステーション

〒567 茨木市大字島1252-52

大阪玩具流通センターD-I

TEL0726(33)1721 代

⑤㈱エポック社福岡営業所サービスステーション


〒812 福岡市博多区博多駅東 2 - 4 - 30

TEL092(451)6585~ 6



# 

# 取り扱い説明書





# ご使用の前に

このたびは、エポック社のテレビゲーム《システム10》をお買い上げいた だきましてまことにありがとうございます。

お遊びになる前に必ずこの取り扱い説明書を良くお読みいただき、正しい使用方法で、いつまでも楽しくお遊びくださいますようお願い申し上げます。

テレビゲーム《システム10》はエポック社とNEC (日本電気) とで共同開発した高性能 LSI (大規模集積回路)を使用し、次のような10のシステムを特長とした、ご家族そろって楽しめるテレビゲームです。

システム1:4プレイヤーズシステム

システム2:全面移動ラケットシステム

システム3:ワンタッチセンサーシステム

システム4:マルチゲーム10プレイシステム

システム5:ガンプレイシステム

システム6:オートスピードアップシステム

システム7:スマッシュ&ハイバウンドシステム

システム8:セーフティーフルカラーシステム

システム9:デジタルオートカウントシステム

システム10:2電源システム

# 目 次

●ご使用の前に2	●ゲームの遊び方と種類
●各部の名称と働き3	①ゲームの選択1
●電源について4	②ボールゲームの遊び方1
●テレビへの取り付け方法5	③ボールゲームの種類と内容1
●チャンネル切り換え8	④射撃ゲームの遊び方1 ⑤射撃ゲームの種類と内容1
●微調整の方法9	●こんな場合は故障ではありません…1
●遊びの手順10	●保証・サービスステーション1

# こんな場合は故障ではありません


#### ※修理を依頼する前にもう一度お確めください。

#### ●画面がでない




- ・テレビの電源が入っていますか。
- ・乾電池の⊕、⊖は正しくセットされていますか。
- ・《システム10》の電源スイッチは"ON"になっていますか。
- 切り換えスイッチが"ゲーム"になっていますか。
- ・テレビのチャンネルが1または2になっていますか。
- ・本体コードが正しく完全に接続されていますか。


#### ●画面がチラチラする



- ・アンテナ線が切り換えスイッチボックスに正しく接続されて いますか。
- ・テレビのチャンネル微調整がズレていませんか。
- ●画面に色が出ない、色が薄い、色合いが悪い



- ・テレビのチャンネル微調整ツマミがズレていませんか。
- ・テレビの色の濃さ、色合い調整ツマミが正しく調整されていますか。
- ・電池が古くなっていませんか。
- ●映像が横流れしたり縦流れしたりする
  - ・テレビの垂直同期、水平同期がズレていませんか。
- ●ゲームをしている時に画面にビート縞が出る
  - ・テレビの微調整がズレていませんか。
- ●画面が見ずらい
- ・電池が古くなっていませんか。
- ●テレビ番組を見る時にビート縞が出る



- ・《システム10》の電源スイッチは切れていますか。 (テレビ番組を見る時は**"OFF**"に)
- ・テレビアンテナのコードが正確につながっていますか。
- ・切り換えスイッチが"テレビ"に入っていますか。


#### ※以上の点でも直らない時は

- ①テレビへの取り付け)が不十分な場合がありますので、もう一度、説明書の

#### ●ペナルティー(クレー射撃にのみ適用されます。)

画面上に標的が出ていないときに銃を撃つとペナルティー(罰則)になり、画面の右から標的が現われ、左サイドへとび去ります。

この場合、次に標的に命中させるまでは銃を撃たなくても標的が現われるごとにショット回数が加算されていきますので、早く元の標的の動きに戻してプレイしてください。



正常の場合



ペナルティの場合

#### ●フィルターの使い方

- ○フィルターは穴の直径が3點・4點・5點・6 點の4種類あり、部屋の明るさや、テ レビ画面の明るさによって使い分けます。
- ○部屋を薄暗くしたら、まず5%径のフィルターを銃口に差し込み、標的を外して撃って見てください。もし標的を外して撃っても得点になってしまう場合は、反応しすぎですので小さい径のフィルターに取り替えてためしてください。
- ○標的を外して撃つと、得点にならず、確 実にあたった時だけ得点になったら準備 OKですので、そのフィルターを使って ゲームを始めましょう。

#### ●注 意

この銃は画面上の標的より放たれた光をキャッチして、システム10本体に伝えLSIが作動する仕組になっていますので、以下の点に注意して遊んでください。

- ○直接螢光灯の光源に向けて使用しないで ください。
- ○画面上に標的が出てくるまで、また点数表示されている時には、引き金は引かないでください。(ペナルティーになります)


#### 外れているはずなのに得点となってしまう場合

- ○フィルターを直径の小さいものに替えてく ださい。
- ○部屋が明るすぎて標的以外の光をひろって いませんか?(部屋を暗くしてください)
- テレビの画面に直射日光や螢光灯の光な どがあたっていませんか?

#### (あたっているはずなのに得点にならない場合)

- ○フィルターを直径の大きいものに替えるか、 フィルターを使用しないで撃ってください。
- ○テレビ画面のコントラストを強めに調整 してください。
- ○銃で遊ばない時は、撃鉄を元に戻し、 コードをまいて保管してください。また乱 暴に扱うと内部機構に変調をきたす事が ありますので、落したり、投げつけたり、コード を強く引っ張ったりしないでください。
- 銃のコード先のプラグをシステム10本体 以外のジャックには絶対に差し込まない でください。

# 各部の名称と働き



#### **本体** ①電源スイッチ

- "ON"にすると電源が入り、"OFF"にすると切れます。
- ●遊ばない時は必ず"OFF"にしてください。

#### ②プログラムセンサー

●このボタンで遊びたいゲームを選択します。

#### ③リセッター

- ●このボタンを押すと画面の得点表示が 0:0となり、その後自動的にボールがサ ーブされゲーム開始です。(射撃ゲーム の場合は自動的に標的があらわれます)
- ④ラケットコントローラー(1)
  - ●画面上のラケットを上下に動かすダイヤルです。(右へ回すとラケットが下へ左へ回すと上へ動きます。)

#### ⑤ラケットコントローラー②

テニスとサッカーで使用するダイヤルです。

テニスのとき…前衛のラケットを上下 に動かします。

サッカーのとき…画面のプレーヤーラケットを左右に動かします。

#### ⑥本体コード

●このコードの先を付属のスイッチボックスに接続します。

# 専用銃)

#### **⑦フィルター**

● 4 種類のフィルターを部屋の明るさ、 テレビ画面の明るさによって 使 い 分け ます。

#### ⑧本体接続用プラグ

●射撃ゲームをするとき本体後面のガン コネクターに差し込みます。

#### ⑨銃床(別売)

- ●専用銃に取り付けて本格的クレー射撃 を楽しめます。
- ●専用銃を使わないときは、専用銃のケースになります。

## スイッチボックス

#### ⑪フィーダー線

●テレビのVHF300Ω 端子に接続します。

#### ①[テレビ↔ゲーム]切り換えスイッチ

◆ゲームをする時は"ゲーム"の方に、テレビを見る時は"テレビ"の方にします。

#### 12アンテナ端子

●テレビのアンテナコードをここへ接続します。

#### (13)本体コード接続ジャック


●本体コードをここへ差し込みます。

# 電源について

エポック社の《システム10》は2電源システムになっておりますので乾電池 でも家庭用電源でも遊ぶことができます。

① 乾電池使用の場合


(単 I 乾電池 4 本使用)



本体の裏にある電池ボックスのフタを外し 単 I(1.5V)の乾電池4本を本体の ⊕、●の 表示に合わせて正しく入れてフタをします。



フタを矢印の方向へ3つの穴にさしこみます。




上部から押え矢印の方向へスライドさせてはめ込みます。

※⊕、●を間違えていれますと、画像は映ら ず、また故障の原因ともなりますので⊕、 ○は必ず正しく入れてください。

※長時間使用しない場合は、必ず電池 を抜いておいてください。

②家庭用電源使用の場合

(専用ACアダプター使用)



※システム10専用ACアダプターは、別売と なっておりますので、お店でお求めください。 もし品切れの時は、お近くの当社サービスス テーションまで、お申し込みください。

※家庭用電源を使用する場合は必ずエポッ ク計のテレビゲーム 専用ACアダプターを ご使用ください。

他のACアダプターを使いますと故障の原 因となりますので、絶対に使用しないでくだ さい。

エポック社のテレビゲーム 専用ACアダプター

〔定格〕

入 力:AC-100V 50/60Hz

出 力:DC-6V

電 流:200mA

 $\oplus$ ,  $\ominus$ :  $\oplus$ — $\bigcirc$ — $\bigcirc$ 

#### 専用ACアダプター

システム10・野球ゲーム…6V 200mA テレビブロック…9V 200mA

#### ★ボールの種類

#### ・オートスピードアップ

ボールが5回ラケットに当たる ラケットの上端にボールを ラケットの下端にボールを ごとにスピードが自動的に増して 当てると、スピードの速い 当てると、バウンドの激しい ゆきます。スピードは5段階まで ボールがでます。 アップします。

ラリーが続くとボールが段々と 速くなってゆき、ゲームの迫力が グーンと増します。

#### ・スマッシュ

ハイバウンドボールが出ます。





・ハイバウンドボール

★この2種類のボールを使いこなせればチャンピオンになれる。

#### 4)射撃ゲームの遊び方

- a.専用銃を図のように本体に接続してくだ 210
- b. リセッターを押すと、得点が 0 : 0 と表 示されたあと自動的に標的が現われます ので標的を良く狙って銃の引き金を引い てください。
- c.15発撃つとゲーム終了です。ゲーム中の 得点は右図 (12発中9発命中) のように でます。

# (システム10本体後面) ACアダプター ガンコネクター 用ジャック



### ⑤射繋ゲームの種類と内容

#### ●フリーピストル

専用銃を使って、画面を動き回る標的を撃つゲーム

標的にはずれると標的はそのまま動き回り、命中する と点数が表示されます。

#### ●クレー射撃

専用銃を使って、画面の左から右へとび去る標的を 撃つゲームです。

点数は1回撃つごとに表示されます。


銃床(別売)をつけると本格的クレー射撃として楽し めます!






#### ●テニス

後衛はラケットコントローラー①で、前衛はラケットコント ローラー②でラケットを上下に動かし、ボールをうまく打ち 返します。





ボレーテニス

#### このゲームでは、人数や実力に応じて次のように楽しめます。


#### 2プレイヤー

2人のプレイヤーがそれぞれラケットコントローラー(1) ②の両方を使い、1人で前衛、後衛のラケットを上手に コントロールしてください。

#### 4プレイヤー

4人のプレイヤーが2対2にわかれ、それぞれラケット コントローラー①。②を1つづつ操作し、ゲームをする 本格的ダブルステニスです。

#### ボレーテニス




ハンディキャップテニス


後衛のラケットを画面下部に消し、ラケットコントローラ 一②を使って前衛だけでゲームをします。

一方は後衛だけで、もう一方は前衛、後衛両方を使って ハンディをつけてゲームをします。

#### ●サッカー

ラケットコントローラー①で上下方向に、ラケットコントロー ラー②で左右方向にラケットを動かせます。2つのコントロー ラーを自由自在に操って、コート全面にラケットを動かし、 相手のゴールにうまくシュートしてください。





ハンディキャップサッカー

#### ハンディキャップサッカー

一方はラケットコントローラー①、②の両方を操作して、 コート全面を動かし、もう一方はラケットコントローラー ① だけを使って上下だけ、または、センターラインを越えては いけないというルールにしてハンディをつけて楽しんで ください。

# テレビへの取り付け方法

《システム10》は、テレビのVHFのあきチャンネルを使用して遊びます。 以下の取り付け方法に従ってスイッチボックスをご家庭のテレビに正し く取り付け、きれいな画面で楽しくプレーしてください。取り付ける時は、 テレビの電源スイッチを切っておきましょう。

#### ①あなたの地区のテレビ放送はUHFだけですか?

《は い》UHFだけ。

→(5)へ進む(UHFに接続されている

アンテナ線はそのままでOK)

《いいえ》VHFだけ。


**⇒**②へ進む


《いいえ》VHFとUHFの両方。

**⇒**②へ進む

#### ②テレビのうしろにある、アンテナ端子板を見てください。

現在テレビのVHFのところに、ついているのは、Aのような平かいフィーダー線ですか? それともBのような丸い同軸ケーブルですか?






- ・Aのように、平たい300Ωフィーダー線がついている**→③へ進む**
- ・Bのように、丸い75Ω 同軸ケーブルがついている **→4へ進む**

#### ③300 Ωフィーダー線の取り付け方法


テレビのVHFのところについている300Ω フィーダー線を取り外します。それを《シ ステム10》の付属品のスイッチボックスの 3000 の端子にしっかりネジ止めします。





#### ④75Ω 同軸ケーブルの取り付け方法

テレビのVHFのところについている75公司軸ケーブルを取り外します。それをスイッチボックスの75公端子に下の図のように、しっかりネジ止めします。




取り付けが済んだら⑤へ進む

# うまく付けられない時 (1)先端を切りおとす (2)先端から2cmのところにナイフをあてて、線を回転させながらビニール被覆を取り去る。 (3)金属の網線を外側へ折り返す。 (4)先端より1cmのところからカミソリの刃で白い絶縁体を取り除き中の銅線を出す。

#### (5)VHFアンテナ端子 75Ω ↔300Ω の切り換え

75Ω ←→300Ω の切り換えスイッチのついているテレビの場合は、必ず今までの75Ω から、300Ω に切り換えてください。(UHFのテレビ放送だけを見ている地域の場合は、VHF端子が300Ω になっていることを確認してください。)方法は、テレビメーカーにより、いろいろありますので下の図を参考にしてください。(切り換えの必要ない機種もあります。日立 C 14-467 E等)




※ここにあげた例は各テレビメーカーの代表的なもので、多少ちがうものもあります。

# ゲームの遊び方と種類

#### ①ゲームの選択

プログラムセンサーで遊びたいゲームを選択します。プログラムセンサーを1回押すごとに画面は次の順に変っていきますので、遊びたいゲームがでるまで軽くボタンを押してください。





★電源スイッチをONにすると必ずピンポンの画面がでます。

#### ②ボールゲームの遊び方

- ・リセッターを押すと、画面中央に大きく0:0と得点表示され、それが消えると自動的にボールがサーブされます。 プレイヤーはラケットを上手に操作してボールを打ち返してください。
- ・ボールをそらすと相手の得点となり、画面に得点が大きく 表示されます。

得点が消えると、勝った方から**自動的**にサーブされプレー 再開です。







#### ③ボールゲームの種類と内容


#### ●ピンポン


ラケットコントローラー①(外側のダイヤル)を使います。 ラケットコントローラーを上手に動かして、ボールをラケットに うまく当てて相手に打ち返し得点を競うゲームです。

#### ●ワンマンゲーム

左側のラケットコントローラー①を使って、壁からはね返って くるボールを打ち返します。1人での練習、うでだめしに最適 です。


15回ボールをそらすまでプレーできます。





# 游びの手順


- さあこれから《システム10》で遊びましょう。
- ・ゲームをする時は、次のような順で画面を映し出します。
- ①スイッチボックスの本体コード接続 ジャ ックに本体コードを差し込みます。



② "ゲーム←→テレビ"の切り換えスイッチを



- ③テレビの電源を入れます。
- (4)テレビのチャンネルを 1 cnまたは 2ch に 合わせます。



(Ichが空いている場合) (2chが空いている場合)

⑤ゲーム本体の電源スイッチを"ON"にしま す。



#### ⑥画面を見てください。

きれいに画面が映っていますか?もし映像 が、ボヤけていたり色がついてなかったり、 全然映っていなかったりしていたら、VHF の周波数微調整をしてください。(詳しく は本文9ページ)


・最初にセットした時、画像が鮮明に出ない 場合がありますが、この場合、しばらくす ると画像が現われます。

#### テレビ番組を見る時は

- ①ゲーム本体の電源スイッチを**"OFF"**にしま す。
- ②スイッチボックスの"ゲーム←→テレビ" 切り換えスイッチのツマミを"テレビ"に します。
- ③テレビのチャンネルを、見たい番組に合わ せます。

	ゲームをする場合	テレビ番組を見る場合
テレビの電源	0 N	0 N
ゲーム機の 電源スイッチ	0 N	OFF
切り換え スイッチ	ゲーム	テレビ
チャンネル	lchか2ch	好きなチャンネル


#### 正しい接続の見取り図



(ACアダプター使用の場合)

#### ⑥スイッチボックスのテレビへの取り付け


スイッチボックスの、「テレビ」と書いてあるところから出ているフィーダー線を、テレビの VHFのアンテナ端子の $300\Omega$  のところに、接続します。(取り付け終ったらスイッチボック スの裏にある紙をはがしてテレビ本体に貼り付け固定してください)



※これでテレビへの取り付けはOKですが特別な場合は下記の要領で取り付けてください。

#### ・VTR使用の場合…

下図のようにスイッチボックスを取り付けてください。(取り付け方は①~⑥をよく見 て下さい。)



- ・共聴システムの場合…①からの方法と同様です。
- ・ワンタッチシールドの場合…コネクター式のテレビ(VHF300Ω 端子が内蔵されてい るテレビ)は、図のように、3000変換器が必要です。テレビに付属してない場合は、電 器店におたずねください。(ナショナルのものは、TJB-62700JSです)




スイッチボックスの先端の 銅の点線の部分をカットします。 ネジをゆるめ金具をさ し込みます。

# チャンネル切り換え

エポック社の《システム10》はVHFの空きチャンネルを利用して楽しむ テレビゲームです。

本体はあらかじめテレビの2チャンネルで遊ぶように、セットしてありますので、2チャンネルで、一般テレビ放送をご覧の地域の方は本体裏の切り換えスイッチをドライバー等の細いもので、1チャンネルの方に動かしてください。


(例) 大阪地方-1 ch 1 ch ↑ p 京地方-2 ch 2 ch 2 ch



(注)1ch、2ch、両方とも使用している地域 の方は、1chで、また

1ch、2ch、両方とも使用していない地域の方も1chで遊んでください。

- ・なおこの場合テレビ一般放送への影響は ありません。
- ※ゲームをする時は、必ずスイッチボックスの切り換えスイッチのツマミを《ゲーム》の方にしてください。



#### 映像について

《システム10》は、1チャンネルと2チャンネルの周波数に合わせて調整してありますが、テレビのチューニング(周波数同調)がずれていると映像がばやけたり、ずれたり、色が出ない、映像が出ないという場合がありますので、その場合はテレビのチューニングダイヤルで調整してください。(微調整をしても他のチャンネルには影響はありません)



(詳しい調整方法は、本文9ページ)

# 微調整の方法

タッチチャンネルと、回転チャンネルとは、調整法が異なりますので注意してください。必ず、ゲーム機とテレビの電源スイッチをONにして調整します。調整の前に、自動微調整(オートファインチューニング)のあるテレビの場合は、調整の前にオートのスイッチは切っておいて、調整が済んだ時に入れるようにしてください。

#### ①回転式チャンネルの場合

VHFチャンネルの内側か外側にある、ギザギザのついたツマミを、押しながらまわします。 (機種によってはテレビの側面にある場合もあります。)押しても回らない場合、または押せない 場合には、ツマミの奥にパッキングが入っている事があります。 この場合はチャンネルダイ

てください。空きチャンネルは普段 使ってないので、調整がずれている場合がありますので、場合によっては左または右に10回転位しなければ映らない場合もあります。

ヤルを一度引きぬいて、パッキングを取り外し

(もし左に10回転位回しても映らない時は、元に戻しさらに右に10回転位回してみてください)




押しながら回します。

#### ②タッチチャンネルの場合

この型のテレビでは、放送を受けていないチャンネルならば、どのチャンネルでもゲームを映 すことが出来ます。

チャンネル部分の押しボタンのカバーを外し、空きチャンネルのボタンを押します。 この場合、《システム10》をセットしたチャンネル(1ch or 2ch)でなくても、構いません。たとえば、「ことか口とか区のマークのあるところでも、空きチャンネルなら、OKです。ボタンを押したら、その横のツマミを調整します。

- (1)インジケーターがVL(1~3と表示してある場合もある)のところにくるように、外側のツマミを回します。
- (2)内側のツマミを、左右に回し、鮮明な画像が出るようにします。



※上記操作がテレビメーカーによって異なる場合が

あります。

微調整の方法がわからない場合は、テレビの説明書の「微調整の方法」または「ファインチューニングの方法」を参考にしてください。